

# Bedienungshinweis SBF Chlor Notfallausrüstung

Leckagen im Ventilbereich, 65 kg Stahlflaschen

Art. Nr. 88060

## Notfallausrüstung

- 1 Schutzkappe mit Flaschenventil
- 2 Viton-Dichtungen
- 1 Werkzeugtasche
- 1 Gabelschlüssel SW 32
- 1 Dreikantschaber, Länge 125 mm
- 1 Handhammer, 1000 g
- 1 Broschüre „Sicherheit im Umgang mit Chlor“
- 1 Bedienungshinweis



## Leckagen im Ventilbereich

Es ist sicherzustellen, dass das Flaschenventil geschlossen ist. Seitliche Verschlussmutter des Flaschenventils fest anziehen (Gabelschlüssel SW 32).

Sollte immer noch Chlor entweichen, sind mit der Notfallausrüstung nacheinander folgende Maßnahmen durchzuführen:

1. Flasche aufrecht stellen.
2. Halsringgewinde sorgfältig säubern.
3. Dichtfläche am Halsring gründlich säubern, ggf. mit Dreikantschaber.
4. **Flachdichtung auflegen.**
5. Schutzkappen-Ventil schließen.  
Verschlussmutter fest anziehen (Gabelschlüssel SW 32).
6. Schutzkappe über Flaschenventil stülpen und fest verschrauben (Gabelschlüssel SW 32).  
Notfalls mit Hammerschlägen gegen den Gabelschlüssel nachhelfen.
7. Dichtigkeitstest mit Ammoniakdämpfen.

